

Ersatzteilliste Nadorselb

Nr.	Art.- Nr.:	Bezeichnung	Nr.	Art.- Nr.:	Bezeichnung
*	825108	Saugkit	28	1000050042	Schraube Laterne
1	11100572	Pumpengehäuse	29	1000050046	Schraube Laterne
2	11000573	Ablasstopfen	30	84402	Klemmkasten
3	4000035	O- Ring Ablasstopfen	31	865015	Klixon 200/300 M
4	13	Schraube Gehäuse	32	815206	Kondensator 200 M
5	811575	Laufgrad 200 T	32	815208	Kondensator 300 M
5	811577	Laufgrad 400 T	33	8000072347	Lagerschild
5	811576	Laufgrad 300 T	34	1000050016	Schraube Lagerschild
6	11000764	Laufgradschraube (Modif.)	35	81300	Lüfterdeckel
6	11000008	Laufgradschraube	35	8324	Lüfterdeckel
7	8300	O- Ring Laufgradschraube	36	8391	Lüfterrad
8	11000578	Leitrad	37	80070	Schraube Lüfterdeckel
9	874574	Gleitrindichtung (414+547)	38	1000052002	Dichtung Laterne
10	4000057	Gehäusedichtung	39	1000052004	Dichtung Lüfterrad
11	811580	Druckteller	40	1000050007	Schraube Klemmkasten
12	872456	Kugellager			
13	12200035	Laterne			
14	93	Schraube Klemmkasten M- Version			
15	8000072378	Klemmkastendeckel T- Version			
16	1000012	Schraube Klemmkasten T- Version			
16	60	Schraube Klemmkasten T- Version			
17	8092	Klemmkastendichtung			
18	1000011	Schraube Laterne			
19	80638	Pumpenfuß			
20	1000091	Schraube Pumpenfuß			
21	2000008	Mutter Pumpenfuß			
23	1000000064	Schraube Saugdeckel			
24	25000111	Saugkit			
25	8000097060	Stator 200 T			
25	8000097064	Stator 300 M			
25	8000097063	Stator 200 M			
25	8000097061	Stator 300 T			
25	8000097062	Stator 400 T			
26	1215130005	Welle 200 T			
26	1215340005	Welle 300 M			
26	1215240007	Welle 200 M			
26	1215340006	Welle 300 T			
26	81755	Welle 400 T			
27	856003	Unterlegscheibe			